

# RENGØRING AF MURVÆRK UDEN AFSYRING

Bygherren skal inden opstarten på arbejdet gøres klart, at rengøring af murværk uden afsyring giver en mere holdbar fuger, og mindsker risikoen for misfarvninger efter afsyring.

Til gengæld kan der efterlades små mængder mørtel på stenene efter rengøringen. Dette ses ikke på lyse stentyper, men ved murværk af mørke sten og lys mørtel vil små mørtelrester kunne ses.

Uanset om murværk rengøres med eller uden en afsluttende afsyring, er det vigtigt at der mures så rent som muligt og med fyldte fuger.

Dette gøres bedst ved at anvende en mørtel som ikke er for blød, og det kan være en fordel at anvende en funktionsmørtel som lettere fjernes fra murstenenes overflade end en traditionel mørtel.



## FUGEN TRYKES

Under opmuringen trykkes fugen mens den stadig er plastisk, med fugeske, fugepressejern eller lignende.



## MURVÆRKET RENGØRES

Når fugen er færdig, fjernes mørtel rester der er efterladt på murstenene under opmuringen. Det gøres bedst med en svamp, som køres hen over murværket i "pudse-bevægelser". Mørtelrester der ikke umiddelbart forsvinder, fjernes med en pind eller en stump mursten. Skuresvampen skal være ren og tør under processen.



## MURVÆRKET RENGØRES MED VAND

Som afsluttende behandling kan murværket til sidst rengøres med vand. Hertil anvendes et hårdt skumgummibræt, med kun ganske lidt vand.

Det er vigtigt at vand og skumgummibræt ikke kommer i kontakt med fugen overhovedet, og at der i øvrigt udvises forsigtighed under denne proces så murværket ikke vandskures!